




Pressmåttstabell

PTFE



Slangtyp	Storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
	Tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2801-XX-STD  (Medium wall)	Hylsa PTFE	PTFE-03 11.3	PTFE-04 12.3		PTFE-06 15.8	PTFE-08 19.4						
	Hylsa PTFE-SY	PTFE-03-SY 10.0	PTFE-04-SY 11.2		PTFE-06-SY 15.3							
2801-XX  (Heavy wall)	Hylsa PTFE	PTFE-03 11.3	PTFE-04 12.5		PTFE-06 15.7	PTFE-08 19.2	PTFE-10 22.8	PTFE-12 25.8	PTFE-16 33.1			
	Hylsa PTFE-SY	PTFE-03-SY 10.0	PTFE-04-SY 11.7	PTFE-05-SY 13.9	PTFE-06-SY 15.3	PTFE-08-SY 18.8	PTFE-10-SY 24.4	PTFE-12-SY 26.8	PTFE-16-SY 34.1			
6401 	Hylsa 6411				6411-06 15.2	6411-08 19.3	6411-10 23.7	6411-12 26.2	6411-16 31.8			
	Hylsa 6412		6412-04 12.2		6412-06 16.8	6412-08 20.2	6412-10 24.5	6412-12 26.0	6412-16 34.0	40.7	48.2	60.2
	Hylsa 6412-SY		6412-04-SY 13.0	6412-05-SY 14.0	6412-06-SY 16.3	6412-08-SY 19.6	6412-10-SY 23.7	6412-12-SY 27.5	6412-16-SY 34.1	6412-20-SY 41.5	6412-24-SY 48.3	6412-32-SY 61.0

Pressmåttarna ovan skall ses som en vägledning som bör ge en invändig kollaps 0.15 - 0.50 mm. För att säkerställa att rätt kollaps erhållits bör kopplingarna tolkas, om möjlighet finnes.

HYLSA ART.NR	PRESSMÅTT
-----------------	------------------

Monteringsanvisning för spiralveckade 6401-XX slangar

Pressnippelns insticksdel lindas med 2 varv med PTFE-tape. Slangen lindas även utvändigt med PTFE-tape på yttre ändarna där presshylsan monteras. OBS! Vid pressning kommer slangens utgång att gå ut sig ca 16-19 mm. 6401 slangarna bör alltid provtryckas innan leverans.

